

Mitigeur de Lavabo Manuel d'Utilisation

807111453-C02-G06001-2506

1. Avis d'installation

1.1 Veuillez vérifier attentivement la liste des accessoires ci-dessous et contacter notre distributeur en cas de non-conformité.

1.2 Ne tentez pas de démonter le corps principal, car il a été installé et calibré avec précision avant de quitter l'usine.

1.3 L'alimentation en eau chaude doit être connectée à gauche et celle en eau froide à droite, vue depuis la position d'utilisation. Ne pas respecter cette consigne peut endommager définitivement la cartouche.

1.4 Les conduites d'alimentation doivent être purgées pour éliminer les impuretés avant de connecter l'unité.

1.5 La pression d'eau doit être comprise entre 0,05 MPa et 1,0 MPa (pression d'eau froide et chaude comprise), avec une température d'eau adaptée de 4 °C à 90 °C.

1.6 Les accessoires peuvent être modifiés sans préavis, sans affecter leurs performances.


1.7 **Rappel important:** En hiver, si la température est inférieure à 4 °C et que le robinet ne sera pas utilisé longtemps, fermez la vanne d'arrivée d'eau et vidangez le tuyau pour éviter les dommages causés par le gel.






2. Préparation à l'installation

2.1 Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation.

2.2 L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.

3. Processus d'installation





4. Instructions d'installation

- 4.1 Ouvrez l'arrivée d'eau pour vérifier s'il y a des fuites à chaque connexion.
- 4.2 Ouvrez la poignée du robinet. En général, plus l'angle est grand, plus le débit est important, et inversement.
- 4.3 Lorsque vous ouvrez le mitigeur, en tournant la poignée vers la gauche, l'eau sera plus chaude, et vers la droite, plus froide.

5. Nettoyage et Entretien

- 5.1 Rincer avec de l'eau propre et sécher uniquement avec un chiffon doux.
- 5.2 En cas de saleté, nettoyer avec un liquide doux ou un détergent pour verre transparent.
- 5.3 Ne pas utiliser de détergent abrasif, de polisseur, de papier de verre, de mouchoirs en papier ni de grattoir.
- 5.4 Ne pas utiliser de détergent acide, de produits insolubles, granuleux ou de savon.